元気だよメールを利用する

1日の最初に本機を使用したとき、あらかじめ登録した相手に、自動的にメールでお知らせすることができます。

送信先を設定する

本機を使用したとき、自動的にメールを送信する相手を登録します。

・登録する相手は、楽ともリンクや電話帳に登録しておくと便利です。ここでは、楽ともリンクに登録済みの相手を、送信先に登録する操作を例に説明します（この場合は、必ず楽ともリンクの「メール宛先アドレス」を登録しておいてください）。

1

ホーム画面で「便利機能」の 開く ➡ （設定）

設定画面が表示されます。

2

安心機能 ➡ 元気だよメール

元気だよメール画面が表示されます。

3

元気だよメール （ ☑ 表示）

4

送信相手① ➡ 宛先を登録する



宛先選択画面が表示されます。

5

楽ともリンクの相手（「楽とも①上田たかこ」など）を押し込み

送信先として登録されます。

1日の最初に本機を操作したときの動作

1日の最初に、キーを押して画面を点灯させたり、画面ロックを解除したりすると、自動的に登録した相手へ定型文のメールが送信されます。

・お買い上げ時、1日の最初（さかい目となる時刻）は「午前0時」に設定されています。午前0時以降ではじめて本機を操作したときに、元気だよメールが送信されます。

・圏外のときは、送信されません。

元気だよメール利用時の操作

送信先を解除する

元気だよメール画面で 送信相手① ／ 送信相手② → 登録を解除する → はい

メール送信を行わないようにする

元気だよメール画面で 元気だよメール （ □ 表示）

1日のさかい目となる時刻を変更する

元気だよメール画面で リセット時刻 → ＋ ／ － をくり返し押し込み、時刻を入力 → OK

元気だよメール利用時のご注意

送信先を楽ともリンクや電話帳から登録したとき、楽ともリンクや電話帳の情報を変更したり、削除したりしても、送信先の登録内容には反映されません。このときは、送信先の登録をやり直してください。